

LIUGVÄRAVA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEKND

1 ÜLDINE KIRJELDUS

Hoidke kasutus- ja hooldusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Käesolev toode on välja töötatud ja toodetud kasutamiseks ainult käesolevas juhendis näidatud eesmärkidel ning mistahes muu kasutusviis võib toodet kahjustada ja olla ohtlik.

Tootja ei kannu vastutust tagajärgede eest, mis tulenevad toote mittesihipärasest kasutamisest või kasutamisest viisil, mis erineb käesolevas juhendis defineeritud ja eeldatud kasutusviisist.

Tootja ei kannu vastutust paigaldustööde kvaliteedi eest kui paigaldustöid ei ole läbi viinud tootja.

Kasutajal ei ole lubatud viia automaatsüsteemi juures läbi mistahes remonttöid ja ta peab sellekohase vajaduse tekkides alati pöörduma kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Kõik toimingud, mis ei ole käesolevates juhistes selgesõnaliselt lubatud, on antud toote puhul keelatud.

Toote pikaajalise ja korrektse toimimise tagamiseks soovitame sõlmida hoolduslepingu Topdoor OÜ'ga.

2 OHUTUSJUHESED










HOIATUS!



Enne värava kasutamist lugege hoolikalt läbi alljärgnevad ohutust tagavad juhised!

HOIATUS! Toote mittesihipärane kasutamine võib põhjustada inimestele ja loomadele kehavigastusi või omandi kahjustumist.

Liugvärav on sõltuvalt modifikatsioonist varustatud automaatikaga ja vajab seetõttu erilist tähelepanu selle käsitlemisel. Liugvärava kasutamine on ohutu eeldusel, et seda kasutatakse vastavalt ohutuseeskirjadele!

Soovitame järgida praktilisi reegleid, et ära hoida õnnetusi.

-  Enne igat värava avamist ja sulgemist veenduge, et värava kasutuspiirkonnas ei ole inimesi, loomi ega kõrvalisi esemeid!
-  Kui liugvärava kõrvale või liikumisteele on paigaldatud jalgvärav, siis enne igat avamist veenduge, et jalgvärav oleks suletud!
-  Kasutage kaugjuhtimispulti ainult siis, kui värav on täiesti nähtav ja olete veendunud, et keegi ei läbi ava, kui värav liigub!
-  Ärge kasutage lisajõudu, et sulgeda või avada liikuvat liugväravat! Üleliigne jõud takistab automaatse ohutuspiduri rakendumist ja/või kahjustab väravat!
-  Palume tahtlikult mitte takistada väravalehe liikumist.
-  Ärge lubage lastel kasutada nupplüliteid või kaugjuhtimispulti!
-  Automaatika ajami rikke või elektriavarii korral lülitada ajam ümber käsirežiimile. Sellel juhul lülitage elekter välja ning vabastage automaatika hammasratas hammaslatist avarii päästiku abil, et kasutada väravat käsikasutusrežiimis.

-  Kõik defektid, mis võivad kahjustada värava ohutut kasutamist tuleb viivitamatult kõrvaldada.
-  Ärge teostage ise töid või remonti automaatika süsteemis või väravaga, vaid nõudke alati kvalifitseeritud töötaja abi!

3 MASINKASUTUSEGA LIUGVÄRAVA KASUTAMISJUHEK

Kui toode on vastavalt juhendile korralikult paigaldatud ja hooldatud ning seda kasutatakse õigesti, siis antud automaatika mehhanism vastab standardohutuseeskirjale.

Liugvärava automaatika kaugjuhtimispuldi nupu loogika

Standardsetl seadistatud automaatika töötab 4-funktsiooni loogikal:

- esimene vajutus – avab värava, värav jääb avatuks;
- teine vajutus avanemise ajal – peatab värava soovitud kaugusel;
- kolmas vajutus – sulgeb värava, värav jääb suletuks;
- neljas vajutus sulgumise ajal – peatab värava soovitud kaugusel.

Fotosilmade loogika (kui on paigaldatud)

AVAMISFAAS - takistuse sattumisel fotoandurite vahele jätkab liugvärav liikumist.

SULGEMISFAAS - takistuse sattumisel fotoandurite vahele liugvärav seiskub ja hakkab uuesti avanema. Liugvärava sulgemiseks eemaldage takistus fotoandurite vahelt ja vajutage uuesti juhtnuppu.

Rikke iseloomustus ja kõrvaldamine

Rikke kirjeldus	Vajalik tegevus
1. Puldi nupule vajutades värav ei avane või ei sulgu.	1. Kontrollida takistuste olemasolu fotoandurite vahel (talvel lume olemasolu). Vajadusel kõrvaldada takistused. 2. Kontrollida kas juhtblokk on ühendatud vooluvõrku. 3. Kontrollida, kas automaatika on lülitatud käsijuhtimise peale või mitte. 4. Kontrollige, kas värav käsitsi asendis liigub vabalt. Takistuse olemasolul kõrvaldage takistus. 5. Kui ka siis värav ei avane, tuleb kutsuda spetsialist.
2. Värav sulgub, kuid avaneb koheselt peale suletud asendi saavutamist.	1. Kontrollida takistuste olemasolu värava liikumise tsoonis. Vajadusel kõrvaldada takistused. 2. Talvel kontrollida, kas alumine juhtsiin ei ole seest lund täis. Lume olemasolul tuleb siin lumest puhastada. 3. Kui viga kordub, siis tuleb kutsuda spetsialist.

4 ÜLDISED HOOLDUSJUHESED

Värava ja automaatika hooldus:

- Vähemalt üks kord aastas on soovituslik kvalifitseeritud tehnikul automaatikasüsteemi ja liugvärava tööd kontrollida.

- Värava ja automaatika osadelt on soovituslik ära hoida mustuse kogunemine või eemaldada seda regulaarselt. **Talvel tuleb liugvärava sõidutee hoida lumest puhas!**
- Hoidke fotosilma optilised osad ja helendava signaaliilmingu indikaatorid alati puhtad.
- Kontrollige, et turvaseadmeid (fotosilmad) ei ulatuks varjama puuksad ega põõsad.

5 GARANTII

Topdoor OÜ poolt valmistatud ja paigaldatud toodetele kehtib **kaheaastane garantii**. Garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid.

Kui liugvärava paigaldamist ei ole teostanud Topdoor OÜ, siis garantii kehtib ainult liugvärava materjalide ja koostetöö kohta.

Liugvärava paigaldusele annab garantii värava paigaldaja (paigaldanud ettevõtte).

Selleks, et omandatud toodet kasutada probleemideta pikki aastaid, tuleb jälgida hoolikalt eelpooltoodud juhendites antud soovitusi ja eeskirju.

Topdoor OÜ poolt antav garantii kehtib üksnes juhul, kui:

- toote kasutamisel, hooldamisel ja teenindamisel on järgitud Topdoor OÜ poolt väljastatud juhiseid;
- garantiijuhtumist on viivitamatult teavitatud Topdoor OÜ'd;
- defektne toode on Topdoor OÜ-le kontrollimiseks kättesaadav;
- ei kinnitata väravale sobimatut lisavarustust (vajadusel konsulteerida müügiesindajatega);
- ei tekitata väravale mehaanilisi vigastusi;
- ei värvita üle värava liikuvaid osi.