

TÖKKEPUU "LADY" KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEK

1 ÜLDINE KIRJELDUS

Hoidke kasutus- ja hooldusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Käesolev toode on välja töötatud ja toodetud kasutamiseks ainult käesolevas juhendis näidatud eesmärkidel ning mistahes muu kasutusviis võib toodet kahjustada ja olla ohtlik.

Tootja ei kannu vastutust tagajärgede eest, mis tulenevad toote mittesihipärasest kasutamisest või kasutamisest viisil, mis erineb käesolevas juhendis defineeritud ja eeldatud kasutusviisist.

Tootja ei kannu vastutust paigaldustööde kvaliteedi eest kui paigaldustöid ei ole läbi viinud tootja.

Kasutajal ei ole lubatud viia automaatsüsteemi juures läbi mistahes remonttöid ja ta peab sellekohase vajaduse tekkides alati pöörduma kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Kõik toimingud, mis ei ole käesolevates juhistes selgesõnaliselt lubatud, on antud toote puhul keelatud.

Toote pikaajalise ja korrekse toimimise tagamiseks soovitame sõlmida hoolduslepingu Topdoor OÜ'ga.

2 OHUTUSJUHISED










HOIATUS!


Enne tõkkepuu kasutamist lugege hoolikalt läbi alljärgnevad ohutust tagavad juhised!


HOIATUS! Toote mittesihipärane kasutamine võib põhjustada inimestele ja loomadele kehavigastusi või omandi kahjustumist.

Tõkkepuu on sõltuvalt modifikatsioonist varustatud automaatikaga ja vajab seetõttu erilist tähelepanu selle käsitlemisel. Tõkkepuu kasutamine on ohutu eeldusel, et seda kasutatakse vastavalt ohutuseeskirjadele!

Soovitame järgida praktilisi reegleid, et ära hoida õnnetusi.

-  Enne igat tõkkepuu avamist ja sulgemist veenduge, et tõkkepuu kasutuspiirkonnas ei ole inimesi, loomi ega kõrvalisi esemeid!
-  Kasutage kaugjuhtimispuhti ainult siis, kui tõkkepuu on täiesti nähtav ja olete veendunud, et keegi ei läbi ava, kui tõkkepuu liigub!
-  Ärge seiske poomi liikumisasalas!
-  Ärge kasutage lisajõudu, et sulgeda või avada liikutavat tõkkepuud! Üleliigne jõud takistab automaatse ohutuspiduri rakendumist ja/või kahjustab tõkkepuud!
-  Palume tahtlikult mitte takistada tõkkepuu liikumist!
-  Ärge lubage lastel kasutada kaugjuhtimispuhti ning mängida tõkkepuu lähedal!
-  Tõkkepuu ajami rikke või elektriavarii korral lülitage ajam ümber käsirežiimile! Käsirežiimile lülitamise korral lülitage elekter välja! Keerake korpuse küljel paiknevat lukustust hädaavamisvõtme abil päripäeva, kuni Te tunnete takistust (poom lülitub käsirežiimile). Et taastada automaatne poomi liikumine, keerake võtit vastupäeva kuni võti blokeerub (poom töötab taas automaatsel juhtimisel). Vaata lk 3 olevat joonist.

 Kõik defektid, mis võivad kahjustada tõkkepuu ohutut kasutamist tuleb viivitamatult kõrvaldada!

 Ärge teostage ise remonttöid, vaid nõudke alati kvalifitseeritud töötaja abi!

3 TÕKKEPUU JUHTIMINE

Tõkkepuud saab juhtida kaugjuhtimispuulilt, magnetkaardilugejaga, GSM mooduli korral telefoni abil, induktsioonanduri abil jne. Erinevate juhtimisvõimaluste kohta küsige nõu firma „Beninca“ tõkkepuude maaletoojalt.

Kui toode on vastavalt juhendile korralikult paigaldatud ja hooldatud ning seda kasutatakse õigesti, siis antud automaatika mehhanism vastab CE standardohutuseeskirjale.

Tõkkepuu funktsioneerimist, samuti turvakiire jm. turvasüsteemide funktsioneerimist on vaja aeg-ajalt kontrollida. Selleks sõlmige paigaldusfirmaga hooldusleping.

TÄHELEPANU: häirete või rikete ilmnemisel tõkkepuu ja lisasedmete töös katkestage koheselt tõkkepuu kasutamine ja võtke ühendust paigaldusfirmaga.

Fotosilmade loogika (kui on paigaldatud)

AVAMISFAAS - takistuse sattumisel fotoandurite vahele jätkab tõkkepuu poom liikumist.

SULGEMISFAAS - takistuse sattumisel fotoandurite vahele poom seiskub ning avaneb automaatselt uuesti. Poomi sulgemiseks eemaldage takistus fotoandurite vahelt ja vajutage uuesti juhtnuppu.

Rikke iseloomustus ja kõrvaldamine

Rikke kirjeldus	Vajalik tegevus
1. Puldi nupule vajutades tõkkepuu ei avane või ei sulgu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollida takistuste olemasolu fotoandurite vahel (talvel lume olemasolu).Vajadusel kõrvaldada takistused. 2. Kontrollida kas juhtblokk on ühendatud vooluvõrku. 3. Kontrollida, kas tõkkepuu on lülitatud käsijuhtimise peale või mitte. 4. Kui ka siis värav ei avane, tuleb kutsuda spetsialist.
2. Poom sulgub, kuid avaneb koheselt peale suletud asendi saavutamist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollida takistuste olemasolu poomi liikumise tsoonis. Vajadusel kõrvaldada takistused. 2. Talvel tuleb poomi mobiilse jala alune pind hoida lumest puhas! Lume olemasolul tule lumi eemaldada. 3. Kui viga kordub, siis tuleb kutsuda spetsialist.

4 ÜLDISED HOOLDUSJUHISED

Tõkkepuu hooldus:

- Tõkkepuu reductor on hooldusvaba. Vähemalt üks kord aastas on soovituslik kvalifitseeritud tehnikul tõkkepuu tööd ning kõiki komponente kontrollida.
- Tõkkepuu osadelt on soovituslik ära hoida mustuse kogunemine või eemaldada seda regulaarselt.

- Hoidke fotosilma optilised osad alati puhtad.
- Kontrollige, et turvaseadmeid (fotosilmad) ei ulatuks varjama puuksad ega põõsad ning talvel lumi.

5 GARANTII

Topdoor OÜ poolt valmistatud ja paigaldatud toodetele kehtib **kaheaastane garantii**. Garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid.

Kui tõkkepuu paigaldamist ei ole teostanud Topdoor OÜ, siis garantii kehtib ainult tõkkepuu materjalide ja koostetöö kohta.

Tõkkepuu paigaldusele annab garantii tõkkepuu paigaldaja (paigaldanud ettevõtte).

Selleks, et omandatud toodet kasutada probleemideta pikki aastaid, tuleb jälgida hoolikalt eelpooltoodud juhendites antud soovitusi ja eeskirju.

Topdoor OÜ poolt antav garantii kehtib üksnes juhul, kui:

- toote kasutamisel, hooldamisel ja teenindamisel on järgitud Topdoor OÜ poolt väljastatud juhiseid;
- garantiijuhtumist on viivitamatult teavitatud Topdoor OÜ'd;
- defektne toode on Topdoor OÜ-le kontrollimiseks kättesaadav;
- ei kinnitata tõkkepuule sobimatut lisavarustust (vajadusel konsulteerida müügiesindajatega);
- ei tekitata tõkkepuule mehaanilisi vigastusi.

